



ZMIANA TEMPERATURY ZADANEJ

Ekran spoczynkowy

Bieżąca	25.6°C
Zadana	25.0°C

Naciśnij  →  Ustaw żądaną →  wartość  Zatwierdź

KOMUNIKATY ALARMOWE

Na wyświetlaczu regulator pokazuje komunikaty alarmowe **.

Aby skasować alarm wciśnij przycisk .

Alarm jest skasowany na określony czas (15 minut) i zostanie powtórnie zgłoszony jeśli jego przyczyna nie ustąpi. Zmiany nastaw progów alarmowych*:

Ekran spoczynkowy →  →  → Nastawy alarmów →  →  Wybór nastawy →   Edycja nastawy →   Zatwierdź

ZMIANA PUNKTÓW ZAŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA SEKCJI

Ekran spoczynkowy →  → Regulacja temperatury →  →  Wybór nastawy →   Edycja nastawy →   Zatwierdź


Nastawy parametrów regulacji: **Minimum, Maksimum, Pasma** (szerokość regulacji S.X.), **Początek** (punkt załączenia sekcji pł. zew.) oraz punkty **Załączenia** i **Wyłączenia** sekcji.

ZMIANA PARAMETRÓW PRZEWIETRZANIA*

Ekran spoczynkowy →  → Przewietrzanie →  →  Wybór nastawy →   Edycja nastawy →   Zatwierdź

Nastawy parametrów przewietrzania: **Przewietrzanie załączone/wyłączone, Czas pracy, Czas cyklu, ilość faz, Faza X** (deklarowanie sekcji biorących udział w przewietrzaniu).

*** Odblokowanie dostępu poziom 1**

Ekran spoczynkowy →  → Poziom dostępu 0 →  → Poziom 1 zablok. →      → 
PODAJ >> PODAJ 1725

**** Szczegóły - patrz instrukcja obsługi VIRGO**