

Aplikacja CA-GSM-MOBILE

Kraków 2021 Wydanie trzecie

1. OPIS

Aplikacja CA-GSM-MOBILE na urządzenia mobilne z systemem Android służy do komunikacji z wieloma centralami alarmowymi JOTAFAN CA-GSM-1-LCD. Za pomocą aplikacji możliwe jest zadeklarowanie kilku central i komunikacja z jedną – wybraną z listy.

Użytkownik może każdą centralę zidentyfikować według jej numeru telefonicznego lub nazwy nadanej w aplikacji (np. Centrala nr 1, Kurnik 1, itp.). Wszystkie dane dla pozostałych central są pamiętane i przywoływane na ekran urządzenia po wybraniu z listy kolejnej centrali. Wymiana informacji pomiędzy urządzeniem mobilnym i centralą odbywa się poprzez automatycznie generowane SMS-y.

Przycisk "Sprawdź parametry" pozwala jednym przyciśnięciem odczytać z centrali wszystkie dostępne poprzez SMS ustawienia. Aplikacja obsługuje między innymi: załączanie i wyłączanie czuwania, "usypianie alarmu", wysyłanie zapytania o status, o wskazania czujników, stan wejść i wyjść. Można również zmieniać nastawy progów alarmowych, wyłączać źródła alarmów, sterować wyjściami, kasować dobowy licznik wiadomości (DSMS). W menu "Funkcje zaawansowane" można m.in. zarządzać numerami telefonów uprawnionych do komunikacji z centralą, nadawać im uprawnienia, zmieniać hasło, ustawiać datę i godzinę, generować hasło serwisowe i przesyłać je do telefonu serwisanta. Aplikacja posiada możliwość pracy "w tle", dzięki czemu można pracować z innymi programami (np. odbierać telefon, wysyłać SMS-y czy przeglądać Internet).

Aplikacja mobilna CA-GSM-MOBILE może nie współpracować z niektórymi modelami smartfonów.

2. INSTALACJA

W celu zainstalowania aplikacji na urządzeniu mobilnym należy pobrać ją z naszej strony internetowej:

- Na telefonie wchodzimy na stronę <u>www.jotafan.pl</u>, wybieramy zakładkę Pliki do pobrania, następnie otwieramy folder <u>"CA-GSM-MOBILE aplikacja na urządzenia mobilne z syste-</u><u>mem Android dla centrali CA-GSM-1</u>", klikamy pobieranie aplikacji.
- Po pojawieniu się komunikatu "Pliki tego typu mogą wyrządzić szkody itp." potwierdzamy informację przyciskiem "OK".
- Następnie po pobraniu pliku i pojawieniu się komunikatu: "ca_gsm_mobile_stall200117v2.apk Otwórz/Instaluj", klikamy w przycisk "Otwórz/Instaluj" i postępujemy zgodnie z podpowiedziami kreatora.

W przypadku, gdy zamiast instalatora aplikacji wyświetlana jest tylko zawartość folderu , należy przejść do menadżera plików i odszukać pobraną aplikację (pamięć wewnętrzna\pobrane\ca_gsm_mobile_stall200117.apk(2).zip). Kolejno trzymamy nazwę aplikacji do momentu pojawienia się dodatkowych opcji, wybieramy "Więcej", a następnie "Zmień nazwę". Usuwamy dopisek, aby na końcu rozszerzenia pozostał człon ".apk" (ca_gsm_mobile_stall200117.apk) – potwierdzamy przyciskiem "OK". Ponowne kliknięcie w

(ca_gsm_mobile_stali200117.apk) – potwierdzamy przyciskiem "OK". Ponowne kliknięc plik ze zmienioną nazwą uruchomi instalatora aplikacji.

- W trakcie instalacji pojawi się komunikat "Pozwól na instalację z nieznanych źródeł" przesuwamy suwak (przycisk) na pozycję "Zezwól", a następnie klikamy w górnym lewym rogu w przycisk powrotu "←" w celu dokończenia instalacji. Aplikacja zostanie zainstalowana na urządzeniu mobilnym i można ją uruchomić.
- Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawią się komunikaty o "Zezwolenie dostępu do plików" oraz "Wysyłania/wyświetlania SMS" - należy wszystkie potwierdzić przyciskiem "Zezwól".

 Po zaakceptowaniu komunikatu przechodzimy do ustawień aplikacji. Aby program rozpoczął pracę należy dokonać edycji obsługiwanych central przez aplikację.



3. URUCHOMIENIE I OPCJE APLIKACJI

3.1. Konfiguracja aplikacji oraz dodawanie nowego urządzenia

W oknie aplikacji "**Ustawienia**" można wyświetlać zapisane centrale alarmowe według numeru telefonu danej centrali bądź jej nazwy nadanej w aplikacji. W celu dodania nowej centrali, edycji istniejących central lub ich usunięcia należy przycisnąć przycisk "**Wybierz akcję**".

Stawienia	9:09.
Funkcje podstawowe	
Funkcje zaawansowane	
(i) Informacje	
Edycja central obsługiwanych przez tą aplika	
Wyswietiaj Wybierz akcję	Wybierz akcję
	Dodaj
	Edytuj
	Usuń

Po naciśnięciu przycisku **"Dodaj"** można dopisać wszystkie centrale alarmowe, które mają być obsługiwane przez aplikację. W polach edycji należy:

- "Nazwa urządzenia" nadać nazwę jaką chcemy opisać daną centralę,
- "Hasło" wpisać 4 znakowe hasło potrzebne do komunikacji z centralą (hasło domyślne: A1B2),
- "Numer urządzenia" wpisać numer telefonu centrali poprzedzony numerem kierunkowym do kraju np. +48 XXX XXX XXX.

Ustawienia Ustawienia Informacje	
Edycja central obsługiwanych przez tą aplikację Wyświetlaj Nazwę	
Dodaj Nazwa urządzenia	Dodawanie nowej centrali do aplikacji
Hasło Numer urządzenia	Wprowadzanie danych nowej centrali
Zapisz S C -	Zapisanie wprowadzonych danych

Po uzupełnieniu wszystkich pól należy zapisać dokonane zmiany i można przejść do ekranów użytkowania centrali.

ୟା ଛ ୦୭:10 Ustawienia	
Edycja central obsługiwanych przez tą aplikację Wyświetlaj Nazwę	
Edytuj Centrala nr1 CA Test qwer	 Edytowanie danych Nazwy zapisanych central w aplikacji
+48543 Zapisz ←	

3.2. Wybór centrali i odczyt parametrów

W zakładce "Funkcje podstawowe" aktualnie wybrana centrala jest wyświetlana (numer albo nazwa urządzenia) na przycisku wyboru. Kliknięcie na przycisk powoduje wyświetlenie listy zapisanych central z możliwością wyboru.

W celu odczytu wszystkich dostępnych parametrów z wybranej centrali należy nacisnąć przycisk "Sprawdź wszystkie parametry". Program umożliwia w łatwy sposób dokonać odczytania parametrów dzięki wywołaniu jednej komendy.



Po wysłaniu wiadomości następuje kolejno odczytanie wszystkich parametrów z centrali do aplikacji. Program pobiera konfigurację i ustawia funkcje dostosowując je do aktualnych nastaw z centrali CA-GSM-1-LCD. Sprawdzone zostają aktywne wyjścia, wyjścia i źródła alarmowe, odczytana jest temperatura oraz wilgotność wraz z progami alarmowymi.

3.3. Okna aplikacji "Funkcje podstawowe"

W oknach aplikacji "Funkcje podstawowe" zamieszczone są tematyczne zakładki, w których można pojedynczo odświeżać lub edytować poszczególne parametry odczytane z centrali.

W pierwszej zakładce funkcji podstawowych – "**Czuwanie**" można wyłączyć lub załączyć czuwanie centrali CA-GSM-1-LCD. W przypadku załączenia czuwania wyświetla się komunikat wraz z aktualną datą i godziną ze sterownika.



W dalszej części zakładki "**Czuwanie**" za pomocą przycisku "**Sprawdź parametry**" można wysłać 14 SMS-ów z komendami pozwalającymi odczytać wszystkie dane z centrali oraz przycisk "**SMS Statusowy**", który wysyła zapytanie do centrali o jej stan. W odpowiedzi wysłany zostanie SMS o zadanej treści w programie centrali. Użytkownik indywidualnie możne zaplanować jaką informację chce otrzymać poprzez zadeklarowanie jej w programie komputerowym.



Kolejna zakładka "Aktualny stan" posiada przycisk służący do zerowania stanu dobowego licznika wysłanych SMS-ów pracującego w systemie.



W tej samej zakładce istnieje możliwość sprawdzenia stanu aktywnych wejść alarmowych. Po naciśnięciu przycisku zostaje odczytany z centrali bieżący stan aktywności 8 wejść cyfrowych. Kolorami zostały oznaczone stany:

- Zielony oznacza wejście aktywne lub brak naruszenia,
- Czerwony oznacza naruszenie na wejściu.

Ð		🏰 🖬 09:25		
*	Centrala nr1			
/anie	Aktualny stan	Aktyv		
	Data i czas w centrali			
	Ostatni odczyt			
02-02-17		09:17:33		
Sprawd	lź stan źródeł ala	armów wych	Przycisk słu aktywnych	użący do sprawdzenia stanu wejść alarmowych
Odozvt z	02-02-1	7 09.17.23		
	Wejście 2	1 05.11.25		
	Wejście 3			
	Wejście 4			
	Wejście 5			
	Wejście 6			
	Wejście 7			
Zielony = wejś Czerwony = na	cie aktywne, brak narusz aruszenie na wejściu	tenia		
Ç	$\overline{\Box}$			

W dalszej części aplikacji znajduje się zakładka "Aktywne czujniki". Przycisk wysyła komendę do centrali i sprawdza aktualne wartości temperatur, wilgotności oraz wartość na wejściu analogowym IN0..10.



Następna zakładka pozwala na sprawdzenie oraz edycję progów alarmowych. Poprzez naciśnięcie przycisku odczytane zostają górne i dolne progi alarmowe. Po kliknięciu na wyświetlaną wartość można zmienić zakresy progów.

		46 2 09:26	
jniki	Centrala nr1 Progi alarmowe	Akty	
Sprawdź p	Odczytaj z centrali ^{rogi alarmowe}		Przycisk służący do sprawdzenia górnych i dolnych progów alarmowych
10.0°C 02-02-17 09:16:35	TEMP4	15.0°C 02-02-17 09:16:35	
5.0°C 02-02-17 09:16:35	TRH	25.0°C 02-02-17 09:16:35	
40% 02-02-17 09:16:35	RH	75% 02-02-17 09:16:35	
300pm 02-02-17 09:17:33	Wej010	1500pm 02-02-17 09:17:33	
<u> </u>			

Po dokonaniu zmian należy nacisnąć przycisk "Zapisz do centrali" aby ustawić nowe progi alarmowe.



Zakładka "Aktywne źródła" służy do załączanie lub wyłączenie poszczególnych wejść, czujników, sabotażu oraz wejścia analogowego 0..10V.

Ð		46 🖬 NG-29		
*	Centrala nr1)	
owe	Aktywne źródła	Wyjś	jš	
C Sprawdź akty	Odczytaj z centra wność źródeł alarmów	li	Przycisk służący do sprawdzenia źródeł alarmowych	stanów
Odczyt z	02-02-	17 09:15:58		
U weji		TempT		
🖌 Wej2		Temp2		
🗹 Wej3		Temp3		
🗹 Wej4		Temp4		
🗹 Wej5		TRH		
🗹 Wej6		WILG		
🗹 Wej7		Sabotaż		
			_	

Po dokonaniu zmian można przywrócić oczytane wartości albo zapisać do centrali.



W zakładce "Wyjścia" można sprawdzić stan wszystkich ośmiu wyjść centrali (5 wyjść fizycznych oraz 3 wyjścia wirtualne). Wyjścia alarmowe (typ: ALARM) można jedynie załączyć lub wyłączyć, natomiast w przypadku pozostałych typów wyjść istnieje możliwość ustawienia wyjścia w jednym z trzech stanów działania:

- Załączone ON,
- Wyłączone OFF,
- Automat AUTO.

Cer	ntrala nr1		
e źródła Wyj	iścia		
Odczytaj Sprawdź dostępne wyjści	z centrali	Przycisk stanów w	służący do sprawdzenia yjść
^{Odczyt} z ✓ Wyjście 1:	02-02-17 09:16:30 ON		
🗹 Wyjście 2:	OFF		
🗹 Wyjście 3:	OFF		
🗹 Wyjście 4:	ON		
🗹 Wyjście 5:	ALARM		
🗖 Wyjście 6:			
✓ Wyjście 7:	AUTO		
🗹 Wyjście 8:	AUTO		
Drzywyróć	adazutana		

Zmiany dotyczące stanów poszczególnych wyjść należy zapisać do centrali. Opcja "Przywróć odczytane" pozwala na przywrócenie ostatnio odczytanych wartości wejść.

Đ			⁴₄ 🖥 09:31	I
\$		Centrala n	r1	
e źr	ódła	Wyjścia		
	Wyjście	2:	OFF	
	Wyjście :	3:	OFF	
	Wyjście -	4:	ON	
	Wyjście	5:	ALARM	
	Wyjście	6:		
	Wyjście	7:	AUTO	
	Wyjście	8:	AUTO	
Przy	Przyv wróć ostatnio	wróć odczy odczytane war	rtane tości	Przycisk służący do przywrócenia ostatnio odczytanych wiadomości
Zmie	Zap eń stan wyjść	isz do cen	trali	W przypadku edycji stanów wyjść należy zapisać zmiany do centrali
	Û	\Box		

3.4. Okna aplikacji "Funkcje zaawansowane"

W zakładce numery zaufane po naciśnięciu przycisku "Sprawdź listę numerów" można odczytać listę numerów, które mają dostęp do komunikowania się z centralą. Litera obok numeru telefonu oznacza poziom uprawnień dla danego użytkownika:

- P podstawowy posiada uprawnienia do odczytu bieżących parametrów i ustawień,
- Z zaawansowany możliwość zmiany stanu czuwania, zmiany ustawień, usypianie alarmów,
- A administracyjny posiada wszystkie prawa łącznie z uruchamianiem serwisu.

W zakładce można dodać nowe, edytować lub usunąć obecne numery w przypadku, gdy posiadamy dostęp SIM z uprawnieniami administratora.

😕 🖞 🔒 0	09:34
Numery zaufane	Ser
Sprawdź listę numerów	
Sprawdź listę zaufanych numerów oraz ich pra	awa
Lista numerów:	
1.+48555444000 A	
2.+48555777000 P	
3.+48555666000 Z	
Wybierz działanie	Wybierz działanie
Hasło	Edytuj lub dodaj
Podaj nowe hasło	Usuń
Potwierdź hasło	

Przy prowadzeniu lub edycji użytkownika z dostępem SIM należy uzupełnić wszystkie pola tj. numer na liście zaufanych (1-8), numeru telefonu (Uwaga! z numer kierunkowym np. +48 XXX XXX) oraz wybrać poziom dostępu. Wszystkie dokonane zmiany należy przesłać do centrali naciskając przycisk "Zapisz do centrali".



UWAGA! W przypadku dodania nowego użytkownika należy określić powiadomienia od poszczególnych alarmów w siatce powiązań "Sms / Dzwoń" – szczegółowy opis znajduje się w podrozdziale "Powiązania".