

Skrócona instrukcja obsługi WGJ-8-LCD

Kraków 2020 Wydanie pierwsze

1. Zalety rejestratora WGJ-8-LCD z ekranem dotykowym

Zalety ekranu dotykowego sterownika-rejestratora WGJ-8-LCD:

- Duży, dotykowy wyświetlacz LCD pozwalający na łatwą oraz intuicyjną obsługę urządzenia.
- Możliwość dołączenia czujników parametrów mikroklimatu: temperatury, wilgotności i stężenia dwutlenku węgla (opcjonalnie stężenia amoniaku, siarkowodoru oraz definiowany przez Użytkownika).
- Alarmy od nieprawidłowości w przyroście ciężaru i zachowaniu stada oraz od przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mikroklimatu.

2. Obsługa ekranu dotykowego

W rejestratorze WGJ-8-LCD poruszanie się po menu urządzenia odbywa się poprzez dotknięcie (przytrzymanie) przycisków lub ikon znajdujących się na ekranie dotykowym.

UWAGA! Ekran dotykowy nie należy zbyt mocno naciskać palcami ani dotykać bezpośrednio ostrymi przedmiotami.



Powyższy rysunek przedstawia ekran spoczynkowy. Kliknięcie w logo **WCCP** spowoduje wyświetlenie się informacji o urządzeniu i producencie.

Informacje			å 0 14:28
Informa	acje o urza	ądzeniu i pr	oducencie
	Wersja	Nr seryjny	Data prod
WGJ-8	D-55	0211	04-12-2018
Panel LCD	A-04	0211	19-09-2018
J	OTAFAN A	ndrzej Zag	órski
ul.Zakopia	ńska 9	tel: +48	3 503 140 531
30-418 Kra	aków	http: w	ww.jotafan.pl

3. Komunikaty alarmowe

Rejestrator WGJ-8-LCD wyświetla na ekranie komunikaty alarmowe wraz z opisem zdarzenia. W przypadku wystąpienia alarmu można komunikat skasować naciskając ekran w dowolnym miejscu do momentu, gdy pasek postępu dojdzie do końca (powoduje to uśpienie skasowanego alarmu na czas określony nastawą *Czas uśpienia alarmu* w menu "Nastawy systemu"). Jeżeli wystąpił więcej niż jeden alarm, to każdy z nich wymaga skasowania (uśpienia).



Po skasowaniu wszystkich komunikatów alarmowych wyświetli się informacja o uśpieniu aktywnych alarmów. Klikamy w przycisk K, aby przejść do ekranu spoczynkowego.



4. Pierwsze uruchomienie sterownika WGJ-8-LCD

UWAGA! Przed pierwszym uruchomieniem sterownika do sieci należy wykonać wszystkie czynności opisane w instrukcji głównej do WGJ-8-LCD w rozdziałach: "Wskazówki bezpieczeństwa", "Montaż i dołączenie regulatora do instalacji elektrycznej", "Przed pierwszym uruchomieniem" oraz "Obsługa urządzenia".

Po załączeniu zasilania sterownika WGJ-8-LCD, na wyświetlaczu ukazują się kolejno, następujące informacje :



Następnie pojawia się ekran spoczynkowy z następującymi informacjami (w zależności od konfiguracji):

		1	2	3 4) (5) 6	
	W	<u>ed</u> -8		PC +	÷ •	0 1147	7
7	KL	JRY_TUCZ	KU	RY_ODCH	IN	DOR_TUCZ	8
	曲	3 ^{tyg.} 5 ^{dni}	曲	5 ^{tyg.} 5 ^{dni}	曲	2 ^{tyg.} 0 ^{dni}	h
	म् १उ	+1 ^d 14 ^h	Ţ	1,069 ^{kg}	Ē,	, ^{kg}	
	Ē,	1,421 ^{kg}	ŧ,	1,066 ^{kg}	00	62 <i>°</i>	
		65,5%	ç000.	65,3 %	CO2	2430 ^{ppm}	V.
- 1				1			

- 1 Logo urządzenia - klikniecie w symbol powoduje wyświetlenie informacji o urządzeniu.
- 2 3 4 Sygnalizacja alarmu – klikniecie w symbol powoduje pojawienie się listy alarmów.
- Sygnalizacja połaczenia rejestratora z programem komputerowym.
- Typ połączenia rejestratora z programem komputerowym (połączenie: USB, Ethernet albo Wi-Fi).
- (5) W zależność od aktualnie odblokowanego poziomu dostępu przejście do:

- *Ekranu logowania* - przy zablokowanym " a i odblokowanym " o poziomie dostępu.

- Menu nastaw - przy odblokowanym co najmniej 1 poziomie dostępu " ***.

Data i czas. 6

- 7 Obszar stada, w którym kolor tła oznacza:
 - Jasnobrązowy rejestracja włączona.
 - Jasnobrązowy "migający" pauza procesu rejestracji.
 - Szary rejestracja wyłączona.
- Nazwa stada, którego kolor czcionki oznacza: (8)
 - Biały brak alarmów.
 - Żółty nowy pomiar.
 - Czerwony alarm w stadzie.
- 9 Podgląd wybranych parametrów stada definiowanych przez Użytkownika.
- $\mathbf{10}$ Wysuwany przycisk służący do przewijania listy stad (widoczny w przypadku liczby stad większej od trzech).

UWAGA! W celu przejścia do kolejnych ekranów należy odblokować 0 poziom dostępu (domyślnie zablokowany). Szczegółowy opis odblokowywania poziomów dostępu znajduje się w rozdziale "Poziomy dostępu".

Do przewijania listy stad na ekranie spoczynkowym służy wysuwany przycisk ①. Tą samą czynność można również wykonać poprzez przytrzymanie dowolnego obszaru stada i przesunięcie ②.



Kliknięcie w obszar wybranego stada powoduje przejście do ekranu *Poglądu stada*. Na ekranie widoczne są parametry i wyniki ważenia dla wybranego stada w danym dniu. Poniżej znajduje się opis informacji widocznych na ekranie:



- Obszar z parametrami i wynikami ważenia dla stada.
- 2 Przyciski służące do wyboru stada.
- Wybrane stado.Podgląd poziom
- Podgląd poziomu dostępu użytkownika.
- 5 Czas.
- 6 Przycisk do wysuwania *Menu stada* opis w kolejnym kroku.
- **7** Powrót do menu nadrzędnego, powrót do *Ekranu spoczynkowego*.
- (8) Przyciski służące do wyboru dnia chowu stada.
- (9) Wybrany dzień chowu stada.

Kliknięcie w przycisk wysuwa *Menu stada*, w którym dostępne są następujące informacje i nastawy:

	KI	JRY_OD	CH 下	2 0 09 18	5
Odchów			Kury	Koduty	
Wiek	Różn. w	vieku: ·	+15 ^d 1	Szalki	2
Obsada	Wzorco Średnia	wa: n:	0,53	Czujniki	3
14995 ^{szt.} 12,5 ^{kg/m2}	Przyros	st:		Statystyka	4
Upadki 5 ^{szt.}	Sr. prog Wyrówr	noz.: nanie:	0,76 65,	Nastawy	5
0,03 %	CV:		10,7	~° ч,к	
(\leftarrow)	dzisiaj	\rightarrow			

- Przycisk wysuwania menu bocznego.
- Szalki pogląd wskazań uzyskanych z ważeń na poszczególnych szalkach przypisanych do stada.
- Czujniki podgląd bieżących wskazań oraz nastaw progów alarmowych dla poszczególnych przypisanych czujników.
- Statystyka ilustracja danych z ważeń za pomocą wykresów.
- 5 Nastawy ustawienia parametrów chowu i ważenia dla wybranego stada.

W ekranie *Podglądu szalek* widoczne są wszystkie zadeklarowane szalki wybranego stada, natomiast bieżące wskazania uzyskane z ważeń są wyświetlane tylko dla aktywnych szalek (Nastawa *Aktywne szalki* w Menu Szalki). Kolor tła oznacza również status rejestracji.



W przypadku większej liczby szalek widoczne są przyciski służące ① do przewijania listy szalek. Tą samą czynność można również wykonać poprzez przytrzymanie dowolnego obszaru szalki i przesunięcie ②. Powrót do ekranu spoczynkowego odbywa się za pomocą przycisku K W celu przejścia do *Menu głównego* na ekranie spoczynkowym należy kliknąć w przycisk 👗 0. Pojawi sie ekran *Dostep*, w którym trzeba podać co najmniej I poziom dostepu (domyślny kod 1 poziomu dostepu to 1725, szczegóły w rozdziale "Poziomy dostępu") i potwierdzić przyciskiem 🧭 . Powracamy do ekranu spoczynkowego przyciskiem: K



60 Odblokowanie co najmniej I poziomu dostępu powoduje, iż na ekranie spoczynkowym przycisk

przełączy się na 🔀, którym przechodzimy do *Menu głównego*. W zależności od odblokowanego poziomu dostępu w Menu głównym mamy możliwość zmiany nastaw rejestratora oraz ustawień stad. Poniżej znajduje się opis poszczególnych ikon:



- 1 Stada – tworzenie i edycja stad.
- 2 Szalki – ustawianie aktywności i numerów szalek.
- Czujniki stad przypisywanie i konfiguracja czujników stad.
- Nastawy systemu nastawy rejestratora i ekranu.
- 3 4 5 Krzywe wzorcowe – edycja krzywych wzorcowych dostępnych w rejestratorze.
- 6 Nastawy modułu sieciowego – konfiguracja modułu JOT-LINK.
- 7 Karta SD – operacje na karcie SD, zapis nastaw rejestratora na kartę SD.
- (8) Rejestracja zdarzeń – przegląd zarejestrowanych zdarzeń m.in. alarmów.

5. Poziomy dostępu

Nastawy rejestratora zostały podzielone na trzy poziomy dostępu:

- Poziom 0 dostęp do ekranu podglądu pomiarów i nastaw stad.
- **Poziom 1** dostęp do nastaw użytkownika m.in. nastawy stad, zał./wył. rejestracji, progi alarmowe.
- **Poziom 2** dostęp do nastaw zaawansowanych, nie wymagających systematycznej zmiany.

W celu odblokowania poziomów dostępu należy na dowolnym ekranie kliknąć przycisk " — ". W przypadku, gdy jest odblokowany co najmniej 1 poziom dostępu i znajdujemy się na ekranie

spoczynkowym to zamiast symbolu poziomu dostępu "👗" znajduje się przycisk *Menu nastaw* "🔀

W tym przypadku, aby przejść do ekranu Dostęp należy kliknąć w przycisk Menu nastaw "

a następnie w symbol poziomu dostępu " 🋋 ".

Ekran *Dostęp* służy do odblokowania/zablokowania poziomów dostępu, zmiany kodów oraz przywracania kodów fabrycznych:



- Kolor przycisku poziomu dostępu oznaczający:
 - zielony poziom odblokowany.
 - pomarańczowy poziom zablokowany.
 - Symbol "EEE" oznaczający aktualnie wybrany (edytowany) poziom dostępu.
- Informacja o rodzaju edycji aktualnie wybranego poziomu dostępu np. Zmień kod dostępu.
- Klawiatura umożliwiająca wprowadzanie kodu dostępu.
- Przycisk służący do zatwierdzenia kodu, widoczny po wpisaniu wszystkich czterech cyfr.

Informacja o aktualnie odblokowanym poziomie dostępu użytkownika jest również widoczna obok symbolu:



(1)

(5)

```
Domyślne/fabryczne wartości kodów dostępu:
Poziom 0: 0000/1724 (kod fab. do wersji oprogramowania pulpitu A-04 włącznie to 5555)
Poziom 1: 1725/1725
Poziom 2: 1726/1726
```

Dostęp do fabrycznego kodu dostępu uzyskujemy poprzez przytrzymanie przycisku wybranego poziomu dostępu przez ok. 5 sek. (wpisanie fabrycznego kodu dostępu automatycznie powoduje zmianę tego kodu na fabryczny).

W celu odblokowania lub zmiany dostępu na poziom 2 należy najpierw odblokować poziom 1.

Ustawienie kodu o wartości 0000 dla poziomów 0 i 1 spowoduje odblokowanie dostępu do tych poziomów na stałe. Odblokowanie na stałe dostępu do poziomu 2 jest niemożliwe.

 (\mathbf{i})

W celu przywrócenia blokady danego poziomu należy przytrzymam przycisk wybranego poziomu dostępu przez ok. 2 sek. (poziom 0 i 1 pozostanie odblokowany jeżeli jego kod to 0000).

Po upływie czasu bezczynności (nastawa "Czas bezczynności"), poziomy dostępu są blokowane automatycznie (poziom 0 i 1 pozostanie odblokowany jeżeli jego kod to 0000).

6. Menu STADA – dodanie i edycja stada

Menu *Stada* służy do tworzenia i edycji stad, których maksymalnie można zdefiniować do 8. Tworzenie stada zaczynamy od kliknięcia w przycisk



W przypadku, zakładania kolejnego stada pojawi się ekran z propozycją skopiowania nastaw z istniejącego już stada.



Kliknięcie w przycisk K spowoduje stworzenie stada z nastawami domyślnymi. Jeżeli potwierdzimy

decyzję o skopiowaniu nastaw z innego stada przyciskiem **to** w kolejnym ekranie zostanie wyświetlona lista stad. Następnie klikamy w przycisk z nazwą wybranego stada. Zostaną skopiowane nastawy z wyjątkiem takich jak: nazwa stada, szalki dla stada oraz czujniki.

Nastawy	•	STADO_2		2 08:34				
Kopiuj nastawy z:								
STADO_1								

Po skopiowaniu nastaw zostanie wyświetlone menu z nastawami aktualnie stworzonego stada.

N	astawy		STAD	0_2		å 2	08 35	
	Nazwa stada STADO_2							
	Szalki dla	stada	a 6 7 8 1	9 10 11	121	3 1 4 1	5 16	
	Gatunek						Kury	
	Typ chowu	L				-	Fucz	
ĺ	Dece stad	-			Poor	202	\ll	

W nastawie *Nazwa stada* można ustawić 11-znakową nazwę stada z dostępnych na klawiaturze znaków (cyfr oraz liter bez polskich znaków). Wszystkie zmiany w nastawach potwierdzamy przyciskiem , natomiast jeśli chcemy powrócić do menu nadrzędnego bez zapisywania zmian to klikamy w .

Nazwa stada KURY_TUCZ_								
QWERTYUIOP								
A	S	D	F	G	Н	J	К	L
01	Ζ	Х	С	V	В	Ν	М	<

 (\mathbf{i})

Rejestrator blokuje możliwość zmiany nazwy na taką, która ma wpisy w pamięci lub została nadana innemu stadu.

Dostęp do nastawy Nazwa stada jest zablokowany dla stad z trwającą rejestracją.

Szalki dla stada – w tej nastawie deklarujemy szalki dla stada, w której kolor przycisku z numerem oznacza:

- Szary szalka przyporządkowana do innego stada.
- Pomarańczowy szalka wolna.
- Zielony szalki zadeklarowane do aktualnie edytowanego stada.

Szalki dla stada								
7								
14								

Dla typu chowu "Odchów" jest możliwość wyboru płci dla każdej zadeklarowanej szalki. Zmianę dokonujemy poprzez kolejne kliknięcia w wybrany numer szalki.

Po zapisie zmian w nastawie *Szalki dla stada* pojawia się komunikat. Dla stad z wyłączoną rejestracją nie jest prowadzona kontrola komunikacji z szalkami, dlatego też Użytkownik proszony jest o sprawdzanie komunikacji z szalkami poprzez sprawdzenie czy są wskazania szalki w podglądzie.



Następnie dokonujemy wyboru gatunku stada.

W kolejnej nastawie wybieramy typ chowu. W przypadku "Odchowu" dostępna jest możliwość wyboru płci dla szalki w nastawie *Szalki dla stada*.

Następnie ustawiamy rasę stada. Na liście znajdują się rasy dostępne tylko dla wybranego gatunku oraz typu chowu.

Ν	astawy		/_TUCZ		1 08:50	0
	Typ chowu				Tucz	
	Rasa stada		k	ROSS (ury	_308 Tucz	
	Wiek startow	vy rejestra	acji		0 dni	
1	INE_SON_	ROSS_	308		ROSS_708	
($\leftarrow \rightarrow$					

Nastawy takie jak *Wiek startowy rejestracji* oraz *Obsada początkowa* ustawiamy zwykle podczas uruchomienia procesu rejestracji. Przechodzimy do nastawy Powierzchnia i podajemy jej wartość.

Ν	astawy		KURY_TU	CZ		1	09_12	
	Obsada po	cząt	kowa	15000szt.				
	Powierzch	nnia				100	00m2	
ſ	1 2	3					10%	
	1 5					C	00:00	
	4 5			i .				
l	8	$\int g$		40			$\langle \rangle$	

Kolejna z istotnych nastaw to *Okres obliczania statystyki*, który należy ustawić w przedziale ostatnich 6-ciu godzin dnia świetlnego lub w przypadku braku przerwy przedział od 18:00 do 24:00.

Na	astawy		KURY_	TUCZ		1	08 27
	Przedział	wyró				10%	
	Zamknięc		0	0:00			
	Okres obliczania statystyki						
l	od	1	6:00	do)	22:0	0
Ustawienia podglądu >>							>>
(

W nastawie *Ustawienia podglądu* wybieramy do czterech parametrów stada, które są wyświetlane na ekranie spoczynkowych w obszarze stada.

	KURY_TUCZ
KURY_TUCZ	I P Różnica wieku ♀♂
Różnica wieku	📕 👰 Śr. prognoz. ♀♂
Śr. ♀♂	📕 🕵 Przyrost ♀♂
Wyrównanie ♀(🛃 👷 Wyrównanie 🖓
	CV CV CX

W przypadku obecności czujnika pomiarowego, należy przypisać go do stada i odpowiednio skonfigurować (szczegółowy opis konfiguracji czujników znajduje w rozdziale Menu *Czujniki stad*).

7. Menu CZUJNIKI STAD

Menu służy do konfiguracji czujników pomiarowych dołączonych do systemu ważenia drobiu WGJ-8-LCD. Do każdego z ośmiu stad można zadeklarować tylko jeden czujnik pomiarowy.

Konfigurację czujnika zaczynamy od wyboru stada czujnika z dostępnej listy stad.

Wybierz stado czujnika	± 1	13 11
STADO_1		
KURY_TUCZ		
		$\langle \langle \rangle$

Po wyborze stada zostanie wyświetlone menu z nastawami czujnika pomiarowego.

Czujniki		KURY_TUCZ		± 1	13:55
Numer cz	ujnika	a			2
Typ czujn	ika		RHT	-C02·	-10K
Pomiar te	mpera	atury			>>
Pomiar wi	lgotn	ości			>>
Pomiar CO	02			(

Następnie zaczynami od nastawy Numer czujnika, w której deklarujemy numer czujnika pomiarowego.

Aby czujnik współpracował z rejestratorem WGJ-8-LCD należy ustawić mikroprzełączniki zgodnie z instrukcją dołączoną do czujnika.

С	zujniki		KURY_TUCZ		1	13:56
	Numer czu	ujnika	1			2
	Typ czujn	ika		RHT	-CO2·	-10K
	Pomiar ter	npera	atury			>>
	1 2		3 4	5	6	7
	8					

Kolory przycisków z numerami oznaczają:

- Szary czujnik przyporządkowana do innego stada.
- Pomarańczowy czujnik wolny.
- Zielony czujnik zadeklarowany do aktualnie edytowanego stada.

Wszystkie zmiany w nastawach potwierdzamy przyciskiem , natomiast jeśli chcemy powrócić do menu nadrzędnego bez zapisywania zmian to klikamy w

Następnie w kolejnej nastawie określamy typ czujnika pomiarowego.

W zależności od typu czujnika dołączonego do systemu zostaną parametry mierzone przez czujnik np. pomiar temperatury itd.

Czujniki Numer cz	L.,	KURY_TUCZ		1	09:54 2
Typ czujn	ika		RHT-	C02-	-10K
Pomiar te	mpera	tury			>>
Pomiar wi	Igotno	ości			>>
Pomiar CO	02				>>
				-	

Przejście do nastaw pomiarów pozwala nam wybrać funkcję realizowaną przez wybrany pomiar: - Brak – nie jest odczytywany wybrany pomiar, wyłączenie wszystkich pomiarów powoduje wyłączenie komunikacji z czujnikiem.

- Mierzy – wartość pomiaru wyświetlana jest tylko w celach informacyjnych.

1

- Alarmuje – wartość pomiaru jest wyświetlana, zgłaszane są alarmy od przekroczenia progów alarmów.

Ustawienie progów alarmowych dla pomiarów czujników zostało opisane w rozdziale Progi alarmowe czujników.

8. Progi alarmowe czujników

W celu zmiany wartości progów alarmowych należy na ekranie spoczynkowym kliknąć w obszar

wybranego stada. Pojawi się ekran *Poglądu stada*, na którym należy kliknąć w przycisk *Menu stada*.

		KURY_TU	JCZ 下	1	11 44	
Tucz Wiek Obsada 15000 ^{szt.} ,- ^{kg/m2} Upadki O ^{szt.} 0,00 %	Róż Wzc Śre Przy Śr. Wyr CV:	n. wieku: prcowa: dnia: yrost: prognoz.: ównanie:	Ra 0,0 , ,	azem h 042 kg kg kg kg %		Ju
(\leftarrow)	dzisi	aj 🤿				

Następnie w Menu stada klikamy w przycisk "Czujniki".

		KL	JRY_TUC	Z 🚺		1	11:45	5
Tucz Wiek Obsada 15000 ^{szt.} ,- ^{kg/m2} Upadki 0 ^{szt.} 0,00%	Róż Wzc Śrec Przy Śr. j Wyr CV:	n. w orco dnia yros prog ówn	ieku: wa: : t: noz.: anie:		S	Sza Sza Czuj tatys Nasta	lki niki styka awy	m
$\left(\leftarrow\right)$	dzisi	aj	\rightarrow					

Wyświetli się ekran z podglądem bieżących wskazań oraz nastaw progów alarmowych dla poszczególnych pomiarów.

Zmiana nastaw progów alarmowych jest możliwa po odblokowaniu poziomu dostępu 1.

С	zujniki		KURY_TUCZ		å 1	11:47
	Temperatu	ıra	27,7° [℃]	3	87,0° [℃] 20,0° [℃]	$\stackrel{\texttt{T}}{\checkmark}$
	Wilgotnoś	ć	63%			
	Stężenie C	:02	2680ppm	3(1900bbi	n 🔨
					($\langle \rangle$

Edycję wartości progów alarmowych wykonujemy poprzez kliknięcie w wybrany próg i zmianę wartości za pomocą przycisków "+/-".

Wszystkie zmiany w nastawach potwierdzamy przyciskiem **1**, natomiast jeśli chcemy wyjść z edycji bez zapisywania zmian to klikamy w **1**.

С	zujniki		KURY_TUCZ		1	11	48
	Temperati	ura	27,7° [℃]	:	<mark>37,0°℃</mark> 20,0°℃	Jrr	
	Wilgotnoś	ć	63%				
	Stężenie C	02	2680ppm	3	000 ^{ppi}	n T	<
		+)				$\langle\!\langle$	

9. Uruchomienie procesu rejestracji

W celu załączenia rejestracji należy najpierw sprawdzić czy w wybranym stadzie jest już zatrzymana rejestracja (obszar stada koloru szarego). W przypadku, gdy poprzednia rejestracja jest włączona (obszar stada koloru jasnobrązowego) to wyłączamy rejestrację, szczegóły w rozdziale "Wyłączenie procesu rejestracji".

Jeżeli w wybranym stadzie proces rejestracji jest wyłączony to klikamy w jego obszar.

Uruchomienia procesu rejestracji jest możliwe po odblokowaniu poziomu dostępu 1.

Pojawi się ekran *Poglądu stada*, na którym należy kliknąć w szary obszar z parametrami stada.

		KURY	_TUCZ		1	13 17
Tucz Wiek Obsada 15000 ^{szt.} ,- ^{kg/m2} Upadki 0 ^{szt.} 0,00 [%]	Różi Wzo Śrec Przy Śr. p Wyre CV:	n. wiek prcowa: dnia: vrost: prognoz ównani		Ra 0,0 , , ,	12 em h)42 kg kg kg kg kg % %	
(\leftarrow)	dzisia	aj 🚺	\rightarrow		<u> </u>	$\langle \langle \rangle$

Wyświetli się okno Zdarzenia, na którym klikamy w przycisk "Rejestracja".

Zdarzenia		KURY_TUCZ	1	13:18
Rejestracj	ja 🕜	\		
		m		
	\langle			
		C		
				$\langle \langle \rangle$

Następnie pojawi się ekran z nastawami stada, które należy ustawić w celu poprawności rejestracji ważeń. Wszystkie zmiany w nastawach potwierdzamy przyciskiem , natomiast jeśli chcemy wyjść z edycji bez zapisywania zmian to klikamy w

	Z 🚺 👗 1 13 19
Wiek startowy rejestracji	0 dni
Obsada początkowa	15000szt.
Gatunek	Kury
Typ chowu	Tucz
Krzywa wag wzorcowych	ROSS_308
	Tru

Po przewinięciu listy nastaw do końca za pomocą przycisku Machinek, wyświetli się przycisk **START**, który naciskamy, aby uruchomić rejestrację.

Uboaua pu	KURY_TUCZ		1 13:20
Gatunek			Kury
Typ chowu			Tucz
Krzywa wag wzor	cowych	ROSS_	308
	к	Cury	Tucz
Zamknięcie doby			00:00
START			
qui			

Wyświetli się ponownie okno *Zdarzenia* a na przycisku "Rejestracja" pojawi się symbol " **b** potwierdzający załączenie procesu rejestracji.

Z	Zdarzenia		KURY_TUCZ		1 13 21
	Rejestracj	а			
	Pauza				Wył
	Ubiórka-/·	+Dos	tawa		
					Oszt.
	Upadki				
_					Shur
vracamy do ekranu spo	czynkowego	popr	zez dwukrotne k	liknie	cie w przycisk 🥰

10. Wyłączenie procesu rejestracji

W celu wyłączenia procesu rejestracji należy najpierw sprawdzić czy w wybranym stadzie rejestracja jest włączona (obszar stada koloru jasnobrązowego), jeśli tak to klikamy w jego obszar.

Wyłączenie procesu rejestracji jest możliwe po odblokowaniu poziomu dostępu 1.

W			PC •	*	15 09 05-02-20
KURY_TUCZ		KURY_ODCH		INDOR_TUCZ	
曲	6 ^{tyg.} 0 ^{dni}	曲	6 ^{dni}	曲	0 ^{dni}
₽	() + 9 ^h	• •	+1 ^d 14 ^h	টা≱ ♀ ♂	^h
,		Ē	0,128 ^{kg}	, E	, ^{kg}
	00,2%	, IÎC.	66,9 %	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	%

Pojawi się ekran *Poglądu stada*, na którym należy kliknąć w jasnobrązowy obszar z parametrami stada.

		KURY_TUC	Z 🕨	1	15 10
Tucz Wiek 6 ^{tyg.} 0 ^{dni} Obsada 15000 ^{szt.} 42,2 ^{kg/m2} Upadki 0 ^{szt.} 0,00 [%]	Róż Wzc Śrec Przy Śr. j Wyr CV:	n. wieku: orcowa: dnia: yrost: progne ównanie.	Ra 2, 2,8 6 1	azem + 9 ^h 773 ^{kg} 311 ^{kg} ^{kg} 6,7 [%] 0,7 [%]	
$\left(\leftarrow \right)$	dzisi	aj 🔿			

Wyświetli się okno Zdarzenia, na którym klikamy w przycisk "Rejestracja".

Zdarzenia		KURY_TUCZ		å 1 1 5	12
Rejestracj	а	hm			
Pauza		2111		W	ył
Ubiórka-/-	Dos	tawa	,		
				0sz	zt.
Upadki					
				067	

