



Instrukcja skrócona WGJ-SILO:


Odblokowanie dostępu do poziomu 1




Pierwsze uruchomienie wszystkich procesów rejestracji



Ponowne uruchomienie procesu rejestracji wybranego silosu



Wyłączenie wszystkich procesów rejestracji



Kasowanie alarmów

