

JOTAFAN COMBO+

**Opis modyfikacji wprowadzonych
w wersji oprogramowania C-28**

Kraków 2011
Wydanie drugie

1. Wersja C-28

1.1. Dołożona nastawa umożliwiająca ograniczenie poziomu sterowania sekcji 1

Od tej wersji oprogramowania istnieje możliwość programowego ograniczenia poziomu sterowania sekcji 1. W tym celu należy ustawić maksymalny dopuszczalny poziom sterowania sekcji 1 w nastawie „Maks. sterowanie sekcji 1”

W tabeli poniżej przedstawiono wszystkie ważne informacje dotyczące nowej nastawy.

Wyświetlany tekst	Poziom dostępu	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wartość domyślna	Krok zmiany
Maks. sterowanie sekcji 1 100%	0	wartość nast. „Minimum wentylacyjne Poziom”	100%	100%	1
Maksymalny poziom sterowania sekcji 1					



Jeżeli będzie załączona funkcja „Przedziału zabronionego” i wartość nastawy „Maks. sterowanie sekcji 1” będzie się zawierała w ustawionym przedziale zabronionym to mimo tego, że znajduje się w przedziale zabronionym może zostać ustawiona.

Np. przedział zabroniony od 40% do 60%, maksymalne sterowanie sekcji 1 wynosi 50%:

- dla sterowania w zakresie od minimum wentylacyjnego do 40% bez zmian,
- dla wyliczonego sterowania w zakresie od 41% do 50% sterowanie rzeczywiste wynosi 40%,
- dla wyliczonego sterowania w zakresie od 51% do 100% sterowanie rzeczywiste wynosi 50%.